1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
3,00
3,50
4,60
5,35
6,10
6,87

3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
7,60
8,40
9,20
9,93
10,70
11,45
12,23

4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
12,98
13,75

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД
4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
14,51
15,28

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
16,04
16,80
17,57

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД
6 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД



Ø
18,34
19,86

1º ЗОНДЫ **3** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **7** РАДИУСЕ



Ø
20,62
21,39

1º ЗОНДЫ **3** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **8** РАДИУСЕ



Ø
22,15
22,92

1º ЗОНДЫ **3** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **9** РАДИУСЕ



Ø
23,68

1º ЗОНДЫ **4** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **10** РАДИУСЕ



Ø
24,44

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД
1º ЗОНДЫ **5** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **11** РАДИУСЕ



Ø
25,98
27,50

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗОНД
1º ЗОНДЫ **6** РАДИУСЕ
2º ЗОНДЫ **12** РАДИУСЕ



Ø
32,08